

**7acht
Fiber**

Neu auch
mit Option
7acht TV

**7acht TV Option
CHF 19.90/Mt.
und der 1. Monat
geschenkt!**

7acht

Wie kann man das WLAN deaktivieren oder einen Zeitplan für die WLAN-Nutzung festlegen?

Variante 1:

Das WLAN lässt sich bequem per Ein- und Ausschaltknopf deaktivieren. Ein kurzes Drücken schaltet die Leuchte aus.



Variante 2:


WLAN-Zeitsteuerung über die Router-Einstellungen konfigurieren

1. **Melden Sie sich bei der Fiber Box an, indem Sie die Adresse <http://salt.box> oder die IP-Adresse 192.168.1.1 (standardmässig) in Ihrem Browser eingeben.**


Benutzername = admin

Passwort = Zugangsdaten GUI stehen auf der Unterseite des Routers.

Standfuss (Teller) in Pfeilrichtung wegschieben:



2. **Wähle in der Übersicht die Option zur Energieeinsparung aus**



3. **Aktiviere den WiFi-Zeitplan, um anschließend die gewünschten Zeiten festzulegen.**
Im Beispiel wird der Zugriff am Sonntag von 23:00 bis 5:00 Uhr blockiert.

ENERGIEEINSPARUNG

Wi-Fi-Zeitplanung

Aktivieren



Energiesparen aktiviert


Klicken und ziehen Sie die Balken unten, um die gewünschte Zeit einzustellen.

Hinweis: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Konfiguration über ein Wireless-Gerät ändern. Möglicherweise trennen Sie die Verbindung.

Wochentage

● Erlaubt

● Blockiert



Sobald die Zeitplanung erfasst wurde, müssen die Einstellungen gespeichert werden.

